# OBDeleven 3 Manuel d'utilisation

Outil intelligent pour diagnostiquer
et personnaliser votre voiture

OBDeleven

## Instructions importantes d’utilisation

- Ne démontez pas et ne modifiez pas l’appareil. Cela peut annuler la garantie et affecter son fonctionnement.
- Assurez-vous que l’appareil ne gêne pas la conduite et ne cause pas d’inconfort en raison de sa position dans le port OBD2.
- Évitez l’exposition à l’eau et à l’humidité, car cela pourrait endommager l’appareil.
- N’utilisez pas l’appareil s’il interfère avec d’autres systèmes électroniques du véhicule.
- Tenez l’appareil éloigné de toute source électromagnétique puissante, car cela pourrait perturber son fonctionnement.

L’appareil est conforme aux réglementations en vigueur en matière de sécurité et de compatibilité électromagnétique. Utilisez-le conformément aux directives OBDeleven.

OBDeleven n’est pas responsable des dommages, blessures ou conséquences légales résultant d’une mauvaise utilisation, de modifications non autorisées ou du non-respect de ces instructions.

**Attention!** L’appareil utilise une source d’alimentation limitée SELV. La tension nominale est de 12 V CC. La plage de tension autorisée varie de 9 V à 16 V CC.

**Téléchargez l'application mobile OBDeleven depuis l'App Store, Google Play ou AppGallery.**

Download on the App Store | GET IT ON Google Play | EXPLORE IT ON AppGallery

## Démarrage rapide

- Branchez l'appareil sur le port OBD2 de votre voiture. Ce port se trouve généralement sous le tableau de bord, à gauche sous le volant, ou derrière un cache près du tableau de bord.
- Démarrez le moteur ou mettez le contact sur la position ON.
- Vérifiez que les voyants LED de l'appareil OBDeleven sont allumés – cela signifie qu'il est alimenté et prêt à être utilisé.



**Créez votre compte**

Créez votre compte OBDeleven avec votre adresse e-mail, Facebook ou identifiant Apple.

Connectez l'appareil à l'application mobile

- Une fois connecté, appuyez sur « Connecter ».
- Sélectionnez l'appareil OBDeleven 3 dans la liste.
- Configurez votre code PIN à 6 chiffres.

**Ajoutez des crédits ou un abonnement**

Si vous avez acheté un abonnement PRO/ULTIMATE ou des crédits, utilisez le code numérique envoyé à votre adresse e-mail dans **le tableau de bord**. Assurez-vous de vous connecter avec le même compte que celui utilisé dans l'application mobile.



## Compatibilité

Vous pouvez consulter la liste complète des véhicules pris en charge et des fonctionnalités disponibles sur **obdeleven.com/supported-vehicles** ou dans la section « Véhicules pris en charge » de l'application OBDeleven.
Utilisez le matériel et le logiciel OBDeleven de manière responsable et uniquement si vous avez les connaissances nécessaires en programmation de véhicules (codage).
Pour plus de détails, rendez-vous sur **obdeleven.com/terms-and-conditions**.

## Exigences

- **iOS 16.6 ou version ultérieure (téléphones et tablettes)**
- **Android 8.0 ou version ultérieure (téléphones et tablettes)**

## Caractéristiques techniques OBDeleven

**Dimensions**
41 x 33 x 24 mm
**Poids**
25 g
**Consommation en veille / consommation maximale**
0.42 W / 0.54 W
**Courant d'entrée**
45 mA
**Tension de fonctionnement**
9-16 V
**Connexion**
Bluetooth BLE 4.2
**Couleur**
Noir
**Plage de fréquence**
2402-2480 MHz for BLE
**Puissance RF de sortie maximale (EIRP)**
1.60 dBm

**Alimentation :**
**Batterie de voiture**

**Politique de retour**

- Nous appliquons une politique de retour de 14 jours. L'article doit être retourné dans son emballage d'origine et sans traces d'utilisation.
- Le matériel ou les accessoires achetés en ligne peuvent être ouverts pour inspection (mais non utilisés) et, dans ce cas, peuvent être retournés pour remboursement ou échange dans les 14 jours suivant la date d'expédition.
- Les articles virtuels tels que les crédits ou les abonnements PRO/ ULTIMATE peuvent être retournés dans les 30 jours s'ils n'ont pas été utilisés.
- Les frais d'expédition et d'emballage engagés pour retourner un produit non désiré ne sont pas remboursés, que ce soit pour des commandes nationales ou internationales.
- Les articles achetés dans le cadre d'un lot comprenant du contenu numérique utilisé (abonnements, crédits) seront facturés au prix plein pour les autres éléments du lot, et le remboursement sera ajusté en conséquence.
- Pour le retour de matériel, tous les composants doivent être inclus afin d'être éligibles au remboursement.
- Pour plus de détails, consultez obdeleven.com/shipping-and-return

**Conseils de dépannage**

Pour obtenir de l'aide et d'autres informations utiles, visitez notre plateforme d'assistance : support.obdeleven.com

Vous pouvez également contacter notre équipe d'assistance via la fonction de chat en direct sur le site OBDeleven ou dans la section « Aide » de l'application.

**Comment soumettre une demande de garantie**

Pour demander un service de garantie, contactez-nous via la fonction Live Chat sur notre site Web ou la section « Help » de l'application OBDeleven.
Lors du retour d'un appareil :

- Il incombe à l'utilisateur d'emballer soigneusement l'appareil et le matériel et d'inclure toutes les informations nécessaires pour vérifier son compte.
- L'utilisateur est également responsable des frais d'expédition et de manutention, ainsi que des droits de douane, de la TVA ou de toute autre taxe applicable.
- Si nous ne parvenons pas à reproduire le problème signalé ou à vérifier votre achat, la demande de garantie sera rejetée.

Pour plus de détails sur la garantie, rendez-vous sur : obdeleven.com/warranty.

## Garantie

OBDeleven garantit que ses produits sont exempts de défauts de fabrication pendant 24 mois à compter de la date d'achat. Cette garantie est accordée conformément aux lois sur la protection des consommateurs et n'affecte pas vos droits légaux.
La décision de réparer ou de remplacer revient uniquement à OBDeleven.
La garantie ne s'applique pas si :

- le produit a été acheté auprès d'un revendeur non autorisé,
- les instructions du produit n'ont pas été respectées,
- le produit a été endommagé en raison d'une mauvaise utilisation, d'un accident, d'une modification ou d'autres causes indépendantes de notre volonté.

Tout produit de remplacement sera couvert par la période de garantie restante du produit d'origine ou par 90 jours calendaires, selon la période la plus longue.

IC ID: 29947-OBDELEVEN3A

FCC ID: 2BN9O-OBDELEVEN-3



**Environnement**

OBDeleven est enregistré auprès de plusieurs organisations environnementales, ce qui témoigne des contributions écologiques exigées par la loi. Ces enregistrements et numéros d'enregistrement fournis par les organismes compétents sont utilisés pour surveiller et contrôler la conformité aux obligations de Responsabilité Élargie du Producteur (REP) pour les emballages et les équipements électroniques.

a. Lituanie :
- Emballages : accord avec « Žalias taškas »
- Équipements électroniques : accord avec « GIA »

b. Allemagne :
- Emballages : LUCID ID : DE2076216425366, accord avec « Recycling Dual »
- Équipements électroniques : Stiftung ear WEEE n° : DE 95462549, accord avec HPM

c. France :
- Emballages : UDI par ADEME : FR261798_01MYOY, accord avec CITEO
- Équipements électroniques : WEEE (IDU) n° : FR045563_05P91P, accord avec Ecologic




© 2025 OBDeleven, UAB.
Tous droits réservés.
OBDeleven et le logo OBDeleven sont des marques déposées de OBDeleven, UAB, enregistrées aux États-Unis, dans les États membres de l'UE et dans d'autres pays.